

Hola, soy Gogo^{ES}

Hi, I'm Gogo^{EN}

Oi eu sou Gogo^{PT}

Salut, je suis Gogo^{FR}

Ciao, sono Gogo^{IT}

Hallo, ich bin Gogo^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- ES** 17,4 cm de longitud (11 cm insertables), 2,8 cm de diámetro insertable y un peso de 146,5 gramos.
- EN** 17,4 cm long (11 cm insertable length), 2,8 cm insertable diameter, weighing 146,5 grams.
- PT** 17,4 cm de comprimento (11 cm inseríveis), 2,8 cm de diâmetro inserível e pesa 146,5 gramas.
- FR** 17,4 cm de longueur (11 cm insérable), 2,8 cm de diamètre insérable et un poids de 146,5 grammes.
- IT** 17,4 cm di lunghezza (11 cm inseribili), 2,8 cm di diametro inseribile e un peso di 146,5 grammi.
- DE** 17,4 cm Länge (11 cm einführbar), 2,8 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 146,5 g.



- ES** 3 velocidades y 6 modos de vibración.
- EN** 3 speeds and 6 vibration modes.
- PT** 3 velocidades e 6 modos de vibração.
- FR** 3 intensités et 6 modes de vibration.
- IT** 3 velocità e 6 modalità di vibrazione.
- DE** 3 Geschwindigkeitsstufen und 6 Vibrationsvarianten.



- ES** Estimulación simultánea del clitoris y del punto G.
- EN** Simultaneous clitoris and G-spot stimulation.
- PT** Estimulação simultânea do clitoris e do ponto G.
- FR** Stimulation couplée du clitoris et du point G.
- IT** Stimolazione simultanea del clitoride e del punto G.
- DE** Stimuliert gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt.



- ES** Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad y 90 minutos a mínima velocidad.
- EN** Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 60 minutes at full power and 90 minutes at minimum power.
- PT** Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos com velocidade de máxima e 90 minutos com velocidade mínima.
- FR** Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 60 minutes à puissance maximale et 90 minutes et demi à puissance minimale.
- IT** Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla velocità massima e 90 minuti alla velocità minima.
- DE** Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 90 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 2 motores independientes.

(EN) 2 independent motors.

(PT) 2 motores independentes.

(FR) 2 moteurs indépendants.

(IT) 2 motori indipendenti.

(DE) 2 unabhängige Motoren.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) Entièrement waterproof.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Absolut wasserdicht.



(ES) Muy flexible.

(EN) Very flexible.

(PT) Muito flexível.

(FR) Extrêmement flexible.

(IT) Molto flessibile.

(DE) Sehr biegsam.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Gogo es el vibrador conejito con simulador de sexo oral, especialmente diseñado para disfrutar de la estimulación simultánea del clítoris y la zona G de una forma más completa e intensa.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 85 minutos.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender, pulsar el botón superior durante 2 segundos.
- Para activar y cambiar el movimiento y vibración de la lengua, pulsa breve y repetidamente el botón superior.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración de la parte insertable, pulsa breve y repetidamente el botón inferior.
- Se recomienda utilizarlo con un lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,109 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 570 mA.
- La capacidad de la batería es de 320 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Gogo is a bunny vibrator with an oral sex simulator, specially designed to enjoy simultaneous clitoral and G spot stimulation in a fuller and more intense way.

Instructions for proper use:

- Charge the product for approximately 85 minutes before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To switch on, press and hold the upper button for 2 seconds.
- To activate and change the movement and vibration of the tongue, press the upper button briefly and repeatedly.
- To activate and discover the different vibration modes of the insertable part, press the lower button briefly and repeatedly.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 2.109 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 570 mA.
- The battery capacity is 320 mA.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Gogo é o vibrador coelhinho com simulador de sexo oral, especialmente concebido para desfrutar de estimulação simultânea do clítoris e da zona G de uma forma mais completa e intensa.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 85 minutos.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar, premir o botão superior durante 2 segundos.
- Para ativar e mudar o movimento e a vibração da língua, carregue breve e repetidamente o botão superior.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração da parte inserível, carregue no botão inferior breve e repetidamente.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS..

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,109 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 570 mA.
- A capacidade da bateria é de 320 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Le vibromasseur Rabbit Gogo avec simulateur de sexe oral est spécialement conçu pour offrir une stimulation simultanée du clitoris et du point G complète et intense.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 85 minutes.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton supérieur pendant 2 secondes.
- Pour activer et modifier le mouvement et la vibration de la langue, appuyez brièvement et de façon répétée sur le bouton supérieur.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration de la partie insérable, appuyez brièvement et de façon répétée sur le bouton inférieur.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,109 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 570 mA.
- La capacité de la batterie est de 320 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Gogo è il vibratore rabbit con simulatore di sesso orale, specificatamente progettato per godere della stimolazione simultanea del clitoride e del punto G in modo più completo e intenso.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 85 minuti.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo, premere il pulsante superiore per 2 secondi.
- Per attivare e modificare il movimento e la vibrazione della lingua, premere brevemente e ripetutamente il pulsante superiore.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione della parte inseribile, premere brevemente e ripetutamente il pulsante inferiore.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,109 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 570 mA.

- La capacità della batteria è di 320 mAh.

- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Gogo ist ein Bunny-Vibrator mit Oralsex-Simulator, der speziell entwickelt wurde, um die gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punkts noch genussvoller und intensiver.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 85 Minuten lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Zum Einschalten drücken Sie 2 Sekunden lang auf die obere Taste.
- Um die Bewegung und Vibration der Zunge zu aktivieren und zu verändern, drücken Sie kurz und wiederholt auf die obere Taste.
- Um die verschiedenen Vibrationsmodi des Einsatzes zu aktivieren und zu entdecken, drücken Sie die untere Taste wiederholt kurz.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.

- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,109 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 570 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 320 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

VulvaSM VulvaSM Vulva^{PT} Vulve^{FR} Vulva^{IT} Vulva^{DE}



PLATANOMELÓN