

Hola, soy Morgan^{ES}

Hi, I'm Morgan^{EN}

Oi eu sou Morgan^{PT}

Salut, je suis Morgan^{FR}

Ciao, sono Morgan^{IT}

Hallo, ich bin Morgan^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 22 cm de largo (14,2 cm insertables), 3,3 cm de diámetro máximo y pesa 255,5 g.

(EN) 22 cm in length (14.2 cm insertable), 3.3 cm in maximum diameter and weighs 255.5 g.

(PT) 22 cm de comprimento (14,2 cm inseríveis), 3,3 cm de diâmetro máximo e pesa 255,5 g.

(FR) 22 cm de longueur (14,2 cm insérables), 3,3 cm de diamètre minimum et pèse 255,5 g.

(IT) 22 cm di lunghezza (14,2 cm inseribili), 3,3 cm di diametro massimo e pesa 255,5 g.

(DE) Länge von 22 cm, (14,2 cm Einführlänge), mit einem maximalen Durchmesser von 3,3 cm und einem Gewicht von 255,5 Gramm.



(ES) 3 velocidades y 6 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 6 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 6 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 6 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 6 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 6 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G.

(EN) Simultaneous stimulation of the clitoris and G-spot.

(PT) Estimulação simultânea do clítoris e da zona G.

(FR) Stimulation simultanée du clitoris et du point G.

(IT) Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.

(DE) Gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punktes.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 1 hour at full power and 1.5 hours at minimum power.

(PT) Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 1 hora com velocidade de máxima e 1,5 horas com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 1 heure à puissance maximale et 1,5 heures à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 1 ora alla velocità massima e 1,5 ore alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit eine Stunde und bei minimaler Geschwindigkeit 1,5 Stunden.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Resistente al agua.

(EN) Waterproof.

(PT) Resistente à água.

(FR) Résistant aux éclaboussures.

(IT) Impermeabile.

(DE) Spritzwasserfest.



(ES) Punta extensible que sube y baja hasta 1,5 cm.

(EN) Extendable tip that goes up and down up to 1.5 cm.

(PT) Ponta extensível que sobe e desce até 1,5 cm.

(FR) Tête extensible et réalise un mouvement de va-et-vient jusqu'à 1,5 cm.

(IT) Punta estensibile che va su e giù fino a 1,5 cm.

(DE) Hat eine Spitze, die sich bis zu 1,5 cm hebt und senkt.



(ES) Función de calor corporal, se calienta hasta los 40°C.

(EN) Body heat function, it heats up to 40°C.

(PT) Função de calor corporal, aquece-se até 40 °C.

(FR) Fonction chaleur corporelle, et peut atteindre la température de 40°C.

(IT) Funzione calore corporeo, si riscalda fino a 40° C.

(DE) Eine Wärmefunktion von bis zu 40 °C.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Morgan es un vibrador conejito que estimula el clítoris y la zona G al mismo tiempo. Además, la parte insertable de Morgan sube y baja hasta 1,5 cm, simulando la penetración, y tiene efecto calor (alcanzando los 40 °C).

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de utilizar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 4h.
- Para cargar el juguete, introduce la punta del cable en el orificio y conecta el cargador a un puerto USB durante 2-3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos, hasta que se encienda una luz en su base.
- Para activar el movimiento de sube y baja, pulsa brevemente el mismo botón.
- Para activar y cambiar los diferentes modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el botón inferior.
- Para activar la función calor, mantén presionado el botón inferior durante 3 segundos.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,59 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 700 mA.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Morgan is a rabbit vibrator perfect for stimulating your G-spot and clitoris at the same time. In addition, the insertable part of Morgan goes up and down up to 1.5 centimeters, simulating penetration, and has a heat effect (reaching 40 °C).

Instructions for proper use:

- Before using the toy, charge it for about 4 hours.
- To charge the toy, insert the end of the cable into the port on the base and connect the charger to a USB port for 2-3 hours.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the toy on and off, press and hold the power button for 3 seconds until a light comes on at the base.
- To activate the up and down movement, briefly press the same button.
- To activate and change the different vibration modes, briefly and repeatedly press the lower button.
- To activate the heating effect, press and hold the lower button for 3 seconds.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 2.59 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 700 mA.
- The charge voltage is 3,7 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Morgan é um vibrador coelhinho que estimula do clitoris e da zona G ao mesmo tempo. Além disso, a parte inserível do Morgan sobe e desce até 1 centímetro e meio, simulando penetração, e tem efeito de aquecimento (chegando a 40 °C).

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 4h.
- Para carregar o brinquedo, insira a ponta do cabo no orifício e ligue o carregador a uma porta USB durante 2 a 3 horas.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione e segure o botão de ligar durante 3 segundos, até que uma luz se acenda na sua base.
- Para ativar o movimento para cima e para baixo, pressione brevemente o mesmo botão.
- Para ativar e alterar os diferentes modos de vibração, pressione rápida e repetidamente o botão inferior.
- Para ativar a função de aquecimento, mantenha pressionado o botão inferior durante 3 segundos.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,59 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 700 mA.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Morgan est un vibromasseur rabbit couplant stimulation clitoridienne et vaginale. En plus, la partie insérable de Morganj va et vient de 1 centimètre et demi en simulant la pénétration et il est chauffant (il peut atteindre 40°C).

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation, rechargez pendant 4 heures.
- Pour recharger le sextoy, branchez l'extrémité du câble dans l'orifice et connectez le chargeur à un port USB pendant 2 ou 3 heures.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton ON jusqu'à ce que la petite lumière s'allume à la base.
- Pour activer le mouvement de va-et-vient, appuyez rapidement sur le même bouton.
- Pour activer et varier les modes de vibration, appuyez rapidement et plusieurs fois sur le bouton inférieur.
- Pour activer la fonction chaleur, appuyez sur le bouton inférieur pendant 3 secondes.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,59 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 700 mA.
- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Morgan è un vibratore rabbit che stimola il clitoride e la zona G allo stesso tempo. Inoltre, la parte inseribile di Morgan va su e giù fino a 1,5 centimetri, simulando la penetrazione, e ha un effetto calore (che arriva fino a 40° C).

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 4 ore circa.
- Per caricare il giocattolo, inserire la punta del cavo nel foro e collegare il caricatore a una porta USB per 2-3 ore.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando non si accende una luce alla base.
- Per attivare il movimento di su e giù, premere brevemente lo stesso pulsante.
- Per attivare e cambiare le diverse modalità di vibrazione del giocattolo, premere brevemente e ripetutamente il pulsante inferiore.
- Per attivare la funzione calore, tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,59 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 700 mA.
- La tensione di carica è di 3,7 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Morgan ist ein Rabbitvibrator der gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt stimuliert. Außerdem hebt und senkt sich der einföhrbare Schaft von Morgan bis zu 1,5 Zentimeter, wodurch eine Penetration simuliert wird, und er hat eine Wärmefunktion (bis zu 40 °C).

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es ca. 4 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, stecke das Ladekabel in die Öffnung, schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an und lade es 2-3 Stunden lang auf.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht an der Basis aufleuchtet.
- Um die Auf- und Ab-Bewegung zu aktivieren, drücke kurz dieselbe Funktionstaste.
- Um die verschiedenen Vibrationsvarianten zu aktivieren und zu entdecken, drücke wiederholt kurz auf die untere Funktionstaste.
- Zum Einschalten der Wärmefunktion halte die untere Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,59 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 700 mA.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™



PLATANOMELÓN