

**Hola, soy Momba<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Momba<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Momba<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Momba<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Momba<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Momba<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

# **Características. Characteristics. Características.**

## Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

	<p><b>(ES)</b> 24 cm de longitud (11 cm insertables), 7,2 cm de ancho, 3,5 cm de diámetro insertable y un peso de 189,6 gramos.</p> <p><b>(EN)</b> 24 cm long (11 cm insertable length), 7,2 cm wide, 3,5 cm insertable diameter, weighing 189,6 grams.</p> <p><b>(PT)</b> 24 cm de comprimento (11 cm inseríveis), 7,2 cm de largura, 3,5 cm de diâmetro inserível e pesa 189,6 gramas.</p>	<p><b>(FR)</b> 24 cm de longueur (11 cm insérable), 7,2 cm de largeur, 3,5 cm de diamètre insérable et un poids de 189,6 grammes.</p> <p><b>(IT)</b> 24 cm di lunghezza (11 cm inseribili), 7,2 di larghezza, 3,5 di diametro inseribile e un peso di 189,6 grammi.</p> <p><b>(DE)</b> 24 cm Länge (11 cm einfühbar), 7,2 cm Breite, 3,5 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 189,6 g.</p>
	<p><b>(ES)</b> 4 velocidades y 14 niveles de succión progresivos. 2 motores independientes.</p> <p><b>(EN)</b> 4 speeds and 14 progressive suction levels. 2 independent motors.</p> <p><b>(PT)</b> 4 velocidades e 14 níveis de succão progressivos. 2 motores independentes.</p>	<p><b>(FR)</b> 4 intensités et 14 niveaux progressifs. 2 moteurs indépendants.</p> <p><b>(IT)</b> 4 velocità e 14 livelli di suzione progressivi. 2 motori indipendenti.</p> <p><b>(DE)</b> 4 Geschwindigkeitsstufen und 14 Niveaus von ansteigender Saugwirkung. 2 unabhängige Motoren.</p>
	<p><b>(ES)</b> Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G.</p> <p><b>(EN)</b> Simultaneous stimulation of the clitoris and G-spot.</p> <p><b>(PT)</b> Estimulação simultânea do clítoris e da zona G.</p>	<p><b>(FR)</b> Stimulation simultanée du clitoris et du point G.</p> <p><b>(IT)</b> Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.</p> <p><b>(DE)</b> Gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punktes.</p>
	<p><b>(ES)</b> Ofrece una estimulación del clítoris sin contacto a través de ondas de pulsión, gracias a la exclusiva tecnología Clitorial Orgasm Control Technology (Oh! Tech®).</p> <p><b>(EN)</b> It offers non-contact clitoral stimulation through pulsation waves, thanks to the unique Clitorial Orgasm Control Technology (Oh! Tech®).</p> <p><b>(PT)</b> Proporciona uma estimulação do clítoris sem contacto através de ondas de impulso, graças à exclusiva tecnologia Clitorial Orgasm Control Technology (Oh! Tech®).</p>	<p><b>(FR)</b> Offre une stimulation clitoridiennne sans contact par des ondes de pulsation, grâce à la technologie exclusive de contrôle de l'orgasme clitoridien (Oh! Tech®).</p> <p><b>(IT)</b> Offre una stimolazione clitoridea senza contatto tramite pulsioni, grazie all'esclusiva tecnologia Clitorial Orgasm Control Technology (Oh! Tech®).</p> <p><b>(DE)</b> Das Produkt bietet eine Stimulation der Klitoris ohne direkten Kontakt mittels Druckwellen, dank der exklusiven Technologie Clitorial Orgasm Control Technology (Oh! Tech®).</p>

# Características. Characteristics. Características.

## Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

 **(ES)** Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima velocidad y 360 minutos a mínima velocidad.

 **(EN)** Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 360 minutes at minimum power.

 **(PT)** Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com velocida de máxima e 360 minutos com velocidade mínima.

**(FR)** Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 360 minutes et demi à puissance minimale.

**(IT)** Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla velocità massima e 360 minuti alla velocità minima.

**(DE)** Interner wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 30 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 360 Minuten.

 **(ES)** Totalmente sumergible.

**(EN)** Fully submersible.

**(PT)** Totalmente submersível.

**(FR)** Entièrement waterproof.

**(IT)** Completamente sommergibile.

**(DE)** Absolut wasserdicht.

 **(ES)** Modo calor. Se calienta hasta los 39°C.

**(EN)** Heat mode. It heats up to 39°C.

**(PT)** Modo de calor. Aquece-se até 39°C.

**(FR)** Mode chaleur. Peut atteindre la température de 39°C.

**(IT)** Modalità calore. Si riscalda fino a 39°C.

**(DE)** Wärmemodus. Von bis zu 39°C.

 **(ES)** Incluye 3 boquillas intercambiables y opcionales de diferente tamaño y forma para encontrar la que más se adapte a tu cuerpo.

**(EN)** It includes 3 interchangeable and optional mouthpieces of different sizes and shapes to find the one that best suits your body.

**(PT)** Inclui 3 boquillas substituíveis e opcionais de diferentes tamanhos e formas para encontrar a que melhor se adapta ao seu corpo.

**(FR)** Comprend 3 buses interchangeables et optionnelles de différentes tailles et formes pour trouver celle qui convient le mieux à votre corps.

**(IT)** Include 3 ugelli intercambiabili e optionali di diverse dimensioni e forme affinché tu possa trovare quello che meglio si adatta al tuo corpo.

**(DE)** Mit dem Produkt werden 3 austauschbare und optional verwendbare Düsen in verschiedenen Größen und Formen mitgeliefert, um das Setting zu finden, das sich am besten an deinen Körper anpasst.

 **(ES)** Luz de aviso parpadeante para niveles bajos de batería.

**(EN)** Flashing warning light for low battery level.

**(PT)** Luz de aviso intermitente para níveis baixos de bateria.

**(FR)** Témoin lumineux clignotant en cas de batterie faible.

**(IT)** Luce di avviso lampeggiante in caso di batteria quasi scarica.

**(DE)** Blinkendes Warnlämpchen zur Meldung eines niedrigen Akkustands.

# Instrucciones<sup>ES</sup>

## Finalidad del producto:

Momba es un conejito vibrador con succión, especialmente diseñado para disfrutar de la estimulación simultánea del clítoris y la zona G de una forma más completa, intensa e innovadora. Momba se adaptará perfectamente a tus gustos y necesidades, podrás elegir entre estimular tu zona G y tu clítoris por separado o dar rienda suelta a tus fantasías combinando ambas.

## Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 2 horas.
- Para cargar el juguete, une el cargador magnético en la parte trasera y conéctalo a un puerto USB durante unas 2 o 3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Momba tiene dos motores independientes, uno para cada tipo de estimulación:
  - Para encender la succión, mantén presionado el botón (+) durante 1 segundo. Pulsa el mismo botón para aumentar la intensidad de succión.
  - Para apagar la succión: mantén presionado el botón (-) durante 2 segundos. Pulsa el mismo botón para disminuir la intensidad de succión.
- Para encender la vibración, pulsa el botón inferior. Pulsa el mismo botón para subir la intensidad hasta en 4 niveles. La vibración se apaga cuando pulsas el mismo botón 5 veces (después de la intensidad máxima).
- Para activar la función de calor, mantén presionado el botón inferior 2 segundos hasta que se ilumine una luz roja fija (significa que la función de calor está en acción). Para desactivar la opción de calor, mantén presionado el mismo botón durante 2 segundos hasta que se apague la luz roja.

## Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS de alta resistencia.

## Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Tipo y material de las baterías:

El producto se compone de una batería de ion de litio.

## Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,96 Wh. La batería tiene una corriente máxima de carga de 1,5 A. La capacidad de la batería es de 0,68 Ah. La tensión de carga es de 5 V.

# Instructions<sup>EN</sup>

## Product purpose:

Momba is a vibrating rabbit with suction, specially designed to enjoy simultaneous clitoral and G spot stimulation in a fuller, more intense and more innovative way. Momba perfectly adapts to your preferences and needs, you can choose to stimulate your G-spot and clitoris separately or indulge your fantasies by combining the two.

## Instructions for proper use:

- Prior to using the toy, charge it for approximately 2 hour.
- To charge the toy, attach the magnetic charger to the back and plug it into a USB port for 2-3 hours.
- The flashing light indicates that the toy is charging, and when it stops flashing this means that it is fully charged and ready to use.
- Momba has two independent motors, one for each type of stimulation:
  - To turn suction on, press and hold the (+) button for 1 second. Press the same button to increase the suction's intensity.
  - To turn suction off, press and hold the (-) button for 2 seconds. Press the same button to decrease the suction's intensity.
  - To turn the vibration on, press the lower button. Press the same button to increase the intensity up to 4 levels. The vibration stops when you press the same button 5 times (after the highest level of intensity).
  - To activate the heat function, press and hold the lower button for 2 seconds until a steady red light comes on (this means that the heat function is active). To turn the heat option off, press and hold the same button for 2 seconds until the red light turns off.

## Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and high-strength ABS.

## Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

## Type and materials of the batteries:

The product is composed of a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and electrical consumption:

The product has a maximum usage power of 2,96 Wh. The battery has a maximum charge current of 1,5 A. The battery capacity is 0,68 Ah. The charging voltage is 5 V.

# Instruções<sup>PT</sup>

## Finalidade do produto:

Momba é um coelho de sucção vibratório, especialmente concebido para desfrutar de estimulação simultânea do clítoris e da zona G de uma forma mais completa, intensa e inovadora. Momba adaptar-se-á perfeitamente aos seus gostos e necessidades, poderá escolher entre estimular a zona G e o clítoris em separado ou dar rédea solta às suas fantasias combinando ambas.

## Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o aparelho, carregue-o durante aproximadamente 2 horas.
- Para carregar o aparelho, ligue o carregador magnético à parte de trás e ligue-o a uma porta USB durante 2 ou 3 horas.
- A luz intermitente indica que o aparelho está a carregar e a luz fixa indica que está totalmente carregado e pronto a ser utilizado.
- Momba tem dois motores independentes, um para cada tipo de estimulação:
  - Para ligar a sucção, mantenha pressionado o botão (+) durante 1 segundo. Pressione o mesmo botão para aumentar a intensidade de sucção.
  - Para desligar a sucção, pressione o botão (-) durante 2 segundos. Pressione o mesmo botão para diminuir a intensidade de sucção.
  - Para ligar a vibração, pressione o botão inferior. Pressione o mesmo botão para aumentar a intensidade até 4 níveis. A vibração desliga-se quando prime o mesmo botão 5 vezes (após a intensidade máxima).
  - Para ativar a função de calor, mantenha pressionado o botão inferior durante 2 segundos até que se acenda uma luz vermelha fixa (significa que a função de calor está em ação). Para desativar a opção de calor, pressione o mesmo botão durante 2 segundos até que a luz vermelha se apague.

## Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS de alta resistência.

## Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infecções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

## Tipo e material da bateria:

O produto consiste numa bateria de íões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

O produto tem uma potência máxima de utilização de 2,96 Wh. A bateria tem uma corrente de carga máxima de 1,5 A. A capacidade da bateria é de 0,68 Ah. A tensão de carga é 5 V.

# Instructions<sup>FR</sup>

## Objectif du produit :

Momba é um coelho de sucção vibratório, especialmente concebido para desfrutar de estimulação simultânea do clítoris e da zona G de uma forma mais completa, intensa e inovadora. Momba adaptar-se-á perfeitamente aos seus gostos e necessidades, poderá escolher entre estimular a zona G e o clítoris em separado ou dar rédea solta às suas fantasias combinando ambas.

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Antes de usar o aparelho, carregue-o durante aproximadamente 2 horas.
- Para carregar o aparelho, ligue o carregador magnético à parte de trás e ligue-o a uma porta USB durante 2 ou 3 horas.
- A luz intermitente indica que o aparelho está a carregar e a luz fixa indica que está totalmente carregado e pronto a ser utilizado.
- Momba tem dois motores independentes, um para cada tipo de estimulação:
  - Para ligar a sucção, mantenha pressionado o botão (+) durante 1 segundo. Pressione o mesmo botão para aumentar a intensidade de sucção.
  - Para desligar a sucção, pressione o botão (-) durante 2 segundos. Pressione o mesmo botão para diminuir a intensidade de sucção.
  - Para ligar a vibração, pressione o botão inferior. Pressione o mesmo botão para aumentar a intensidade até 4 níveis. A vibração desliga-se quando prime o mesmo botão 5 vezes (após a intensidade máxima).
  - Para ativar a função de calor, mantenha pressionado o botão inferior durante 2 segundos até que se acenda uma luz vermelha fixa (significa que a função de calor está em ação). Para desativar a opção de calor, pressione o mesmo botão durante 2 segundos até que a luz vermelha se apague.

## Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS haute résistance.

## Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections. • Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente. • Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation. • Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié. • Tenir hors de portée des enfants.

## Type et materiau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

## Puissance maximale, tension et alimentation :

Le produit a une puissance maximale de 2,96 Wh. Le courant maximal de charge de la batterie est 1,5 A. La capacité de la batterie est de 0,68 Ah. La tension de charge est de 5 V.

# Istruzioni<sup>IT</sup>

## Destinazione d'uso del prodotto:

Momba è un coniglietto vibrante con aspirazione, specificatamente progettato per godere della stimolazione simultanea del clitoride e del punto G in modo più completo, intenso e innovativo. Momba si adatterà perfettamente ai gusti e alle necessità personali, permettendo di scegliere se stimolare il punto G e il clitoride separatamente o dare libero sfogo alle proprie fantasie combinandoli.

## Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzarlo, caricalo per circa 2 ora.
- Per caricare il sex toy, unire il caricatore magnetico sulla parte posteriore e collegarlo ad una porta USB per 2 o 3 ore.
- La luce a intermittenza indica che il giocattolo è in carica, mentre la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Momba ha due attivatori separati, uno per ciascun tipo di stimolazione:
  - Per accendere l'aspirazione, tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo. Premere lo stesso pulsante per aumentare l'intensità di aspirazione.
  - Per spegnere l'aspirazione, tenere premuto il pulsante (-) per 2 secondi. Premere lo stesso pulsante per diminuire l'intensità di aspirazione.
  - Per accendere la vibrazione, premere il pulsante inferiore. Premere lo stesso pulsante per aumentare l'intensità fino a 4 livelli. La vibrazione si spegne quando viene premuto lo stesso pulsante 5 volte (dopo l'intensità massima).
  - Per attivare la funzione di calore, tenere premuto il pulsante inferiore per 2 secondi fino a quando non compare una luce rossa fissa (significa che la funzione di calore è attiva). Per disattivare l'opzione di calore, tenere premuto lo stesso pulsante per 2 secondi fino a che la luce rossa non si spegne.

## Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS ad alta resistenza.

## Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## Potenza massima, tensione e consumo energetico:

Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,96 Wh. La batteria ha una corrente di carica massima di 1,5 A. La capacità della batteria è di 0,68 Ah. La tensione di carica è di 5 V.

# Anleitung<sup>DE</sup>

## Verwendungszweck des Produkts:

Momba ist ein Rabbit-Vibrator mit Saugfunktion, der speziell entwickelt wurde, um die gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punkts noch genussvoller, intensiver und innovativer zu gestalten. Er passt sich genau an deine Vorlieben und Bedürfnisse an, wobei du zwischen G-Punkt- und Klitoris-Stimulation wechseln oder beide Funktionen zusammen verwenden kannst, um deiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

## Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem Gebrauch muss das Spielzeug etwa zwei Stunden lang geladen werden.
- Bringe dazu das magnetische Ladegerät an der Rückseite des Geräts an und stecke es über einen Zeitraum von etwa 2 bis 3 Stunden in einen USB-Anschluss.
- Wenn das Lämpchen blinkt, bedeutet dies, dass das Spielzeug aufgeladen wird. Sobald es durchgehend leuchtet, ist das Gerät vollständig aufgeladen und einsatzbereit.
- Momba hat zwei unabhängige Motoren - einen für jede Stimulationsart:
  - Wenn du die Saugfunktion einschalten möchtest, halte die Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt. Drücke mehrmals auf dieselbe Taste, um die Intensität der Saugfunktion zu steigern.
  - Willst du die Saugfunktion wieder ausschalten, dann halte die Taste (-) 2 Sekunden lang gedrückt. Drücke mehrmals auf dieselbe Taste, um die Intensität der Saugfunktion zu reduzieren.
- Um die Vibrationsfunktion einzuschalten, drücke auf die untere Taste. Indem du mehrmals auf diese Taste drückst, kannst du die Intensität um bis zu 4 Stufen erhöhen. Die Vibrationsfunktion wird ausgeschaltet, wenn du 5 Mal auf dieselbe Taste drückst (nach der maximalen Intensitätsstufe).
- Die Wärmefunktion wird aktiviert, wenn du die untere Taste 2 Sekunden lang gedrückt hältst, bis ein rotes Lämpchen durchgehend aufleuchtet (dies bedeutet, dass die Wärmefunktion aktiv ist). Willst

du die Wärmefunktion wieder deaktivieren, dann halte dieselbe Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das rote Lämpchen erlischt.

## Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und extrem widerstandsfähiges ABS.

## Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Art und Material der Batterien:

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie.

## Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

Das Produkt hat eine maximale Leistung von 2,96 Wh. Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 1,5 A. Die Akkukapazität beträgt 0,68 Ah. Die Ladespannung beträgt 5 V.

**Modos de uso. Modes of use.**

**Modos de utilização. Modes d'utilisation.**

**Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.**

---

Vulva<sup>ES</sup> Vulva<sup>EN</sup> Vulva<sup>PT</sup> Vulva<sup>FR</sup> Vulva<sup>IT</sup> Vulva<sup>DE</sup>



---

**PLATANOMELÓN**